

**Estratto articoli a magazzino**

**Raccordi**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| TN 100-10L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-10S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-12L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-12S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-14S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-15L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-16S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-18L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-20S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-22L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-25S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-28L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-30S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-35L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-38S | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-42L | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-6L  | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-6S  | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-8L  | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 100-8S  | RACCORDO INTERMEDIO A TEE |
| TN 102-10L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-10S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-12L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-12S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-14S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-15L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-16S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-18L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-20S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-22L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-25S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-28L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-30S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-35L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-38S | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-42L | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-6L  | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-6S  | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-8L  | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 102-8S  | RACCORDO PASSAPARETE      |
| TN 103-10L | RACCORDO PER MANOMETRO    |
| TN 103-12L | RACCORDO PER MANOMETRO    |
| TN 103-6L  | RACCORDO PER MANOMETRO    |
| TN 103-8L  | RACCORDO PER MANOMETRO    |
| TN 118-10L | RACCORDO PASSAPARETE 90°  |
| TN 118-10S | RACCORDO PASSAPARETE 90°  |
| TN 118-12L | RACCORDO PASSAPARETE 90°  |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| TN 118-12S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-14S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-15L    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-16S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-18L    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-20S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-22L    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-25S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-28L    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-30S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-35L    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-38S    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-42L    | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-6L     | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-6S     | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-8L     | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 118-8S     | RACCORDO PASSAPARETE 90°   |
| TN 119-10L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-10S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-12L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-12S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-14S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-15L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-16S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-18L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-20S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-22L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-25S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-28L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-30S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-35L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-38S    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-42L    | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-6L     | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-6S     | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-8L     | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 119-8S     | RACCORDO ORIENTABILE 90°   |
| TN 121-12L    | RACCORDO ORIENTABILE a 'L' |
| TN 126GG-10LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-10SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-12LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-12SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-14SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-15LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-16SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-18LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-20SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-22LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-25SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-28LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-30SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-35LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-38SR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |
| TN 126GG-42LR | RACCORDO SERRATO A CODOLO  |



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| TN 132-28/18L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-28/22L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-28/6L          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-28/8L          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/10S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/12S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/14S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/16S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/20S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/25S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/6S          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-30/8S          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/10L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/12L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/15L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/18L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/22L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/28L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/6L          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-35/8L          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/10S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/12S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/14S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/16S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/20S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/25S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/30S         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/6S          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-38/8S          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/10L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/12L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/15L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/18L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/22L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/28L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/35L         | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/6L          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-42/8L          | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-8/6L           | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 132-8/6S           | RACCORDO DI RIDUZ.     |
| TN 141GG-1"-1"1/2RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE |
| TN 141GG-1"-1"1/4RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE |
| TN 141GG-1"1/2-1"1/4R | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"1/2-1"R    | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"1/2-1/2R   | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"1/2-3/4R   | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"-1/2R      | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"1/4-1"1/2M | RACCORDO MAGGIORAZIONE |
| TN 141GG-1"1/4-1"R    | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"1/4-1/2R   | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"1/4-3/4R   | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"-1/4R      | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"-3/4R      | RACCORDO DI RIDUZIONE  |
| TN 141GG-1"-3/8R      | RACCORDO DI RIDUZIONE  |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TN 141GG-1/2-1"1/4RM | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/2-1"RM    | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/2-1/4R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-1/2-1/8R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-1/2-3/4RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/2-3/8R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-1/4-1/2RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/4-1/8R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-1/4-3/4RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/4-3/8RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/8-1/4RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-1/8-3/8RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-3/4-1"1/2RM | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-3/4-1"1/4RM | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-3/4-1"RM    | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-3/4-1/2R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-3/4-1/4R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-3/4-3/8R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-3/8-1/2RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 141GG-3/8-1/4R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-3/8-1/8R    | RACCORDO DI RIDUZIONE   |
| TN 141GG-3/8-3/4RM   | RACCORDO MAGGIORAZIONE  |
| TN 185GG-1"1/2R      | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-1"1/4R      | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-1/2R        | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-1/4R        | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-1/8R        | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-1R          | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-3/4R        | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 185GG-3/8R        | TAPPO CILIN. con GUARN. |
| TN 188-10LS          | RACCORDO                |
| TN 188-12LS          | RACCORDO                |
| TN 188-14S           | RACCORDO                |
| TN 188-15L           | RACCORDO                |
| TN 188-16S           | RACCORDO                |
| TN 188-18L           | RACCORDO                |
| TN 188-20S           | RACCORDO                |
| TN 188-22L           | RACCORDO                |
| TN 188-25S           | RACCORDO                |
| TN 188-28L           | RACCORDO                |
| TN 188-30S           | RACCORDO                |
| TN 188-35L           | RACCORDO                |
| TN 188-38S           | RACCORDO                |
| TN 188-42L           | RACCORDO                |
| TN 188-6LS           | RACCORDO                |
| TN 188-8LS           | RACCORDO                |
| TN 192-1"1/2R        | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-1"1/4R        | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-1"R           | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-1/2R          | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-1/4R          | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-1/8R          | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-3/4R          | TAPPO ESAG.INCASS.      |
| TN 192-3/8R          | TAPPO ESAG.INCASS.      |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| TN 324-10LS | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-12LS | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-14S  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-15L  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-16S  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-18L  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-20S  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-22L  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-25S  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-28L  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-30S  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-35L  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-38S  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-42L  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-6LS  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 324-8LS  | TAPPO TUBICO con OR |
| TN 81-10L   | DADO                |
| TN 81-10S   | DADO                |
| TN 81-12L   | DADO                |
| TN 81-12S   | DADO                |
| TN 81-14S   | DADO                |
| TN 81-15L   | DADO                |
| TN 81-16S   | DADO                |
| TN 81-18L   | DADO                |
| TN 81-20S   | DADO                |
| TN 81-22L   | DADO                |
| TN 81-25S   | DADO                |
| TN 81-28L   | DADO                |
| TN 81-30S   | DADO                |
| TN 81-35L   | DADO                |
| TN 81-38S   | DADO                |
| TN 81-42L   | DADO                |
| TN 81-6L    | DADO                |
| TN 81-6S    | DADO                |
| TN 81-8L    | DADO                |
| TN 81-8S    | DADO                |
| TN 88-10L   | OGIVA               |
| TN 88-10S   | OGIVA               |
| TN 88-12L   | OGIVA               |
| TN 88-12S   | OGIVA               |
| TN 88-14S   | OGIVA               |
| TN 88-15L   | OGIVA               |
| TN 88-16S   | OGIVA               |
| TN 88-18L   | OGIVA               |
| TN 88-20S   | OGIVA               |
| TN 88-22L   | OGIVA               |
| TN 88-25S   | OGIVA               |
| TN 88-28L   | OGIVA               |
| TN 88-30S   | OGIVA               |
| TN 88-35L   | OGIVA               |
| TN 88-38S   | OGIVA               |
| TN 88-42L   | OGIVA               |
| TN 88-6L    | OGIVA               |
| TN 88-6S    | OGIVA               |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| TN 88-8L         | OGIVA                    |
| TN 88-8S         | OGIVA                    |
| TN 92-10LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-10SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-12LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-12SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-14SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-15LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-16SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-18LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-20SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-22LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-25SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-28LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-30SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-35LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-38SR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-42LR       | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-6LR        | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-6SR        | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-8LR        | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92-8SR        | RACCORDO CILINDRICO      |
| TN 92GG-10LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-10LR-3/8 | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-10SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-12LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-12LR-1/2 | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-12SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-14SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-15LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-16SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-18LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-20SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-22LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-25SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-25SR-3/4 | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-28LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-30SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-35LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-38SR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-42LR     | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-6LR      | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-6SR      | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-8LR      | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-8LR-3/8  | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 92GG-8SR      | RACCORDO CIL. con GUARN. |
| TN 93-10LR       | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-10SR       | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-12LR       | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-12LR-1/2   | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-12LR-1/4   | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-12SR       | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-14SR       | RACCORDO CONICO          |
| TN 93-15LR       | RACCORDO CONICO          |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| TN 93-16SR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-18LR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-20SR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-22LR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-25SR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-28LR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-30SR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-35LR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-38SR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-42LR     | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-6LR      | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-6SR      | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-8LR      | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-8LR-3/8  | RACCORDO CONICO     |
| TN 93-8SR      | RACCORDO CONICO     |
| TN 94-10LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-10SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-12LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-12LR-1/2 | RACCORDO 90°        |
| TN 94-12LR-1/4 | RACCORDO 90°        |
| TN 94-12SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-14SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-15LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-16SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-18LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-20SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-22LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-25SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-28LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-30SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-35LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-38SR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-42LR     | RACCORDO 90°        |
| TN 94-6LR      | RACCORDO 90°        |
| TN 94-6SR      | RACCORDO 90°        |
| TN 94-8LR      | RACCORDO 90°        |
| TN 94-8LR-3/8  | RACCORDO 90°        |
| TN 94-8SR      | RACCORDO 90°        |
| TN 98-10L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-10S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-12L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-12S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-14S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-15L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-16S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-18L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-20S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-22L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-25S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-28L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-30S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-35L      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-38S      | RACCORDO INTERMEDIO |
| TN 98-42L      | RACCORDO INTERMEDIO |



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| TN 98-6L  | RACCORDO INTERMEDIO  |
| TN 98-6S  | RACCORDO INTERMEDIO  |
| TN 98-8L  | RACCORDO INTERMEDIO  |
| TN 98-8S  | RACCORDO INTERMEDIO  |
| TN 99-10L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-10S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-12L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-12S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-14S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-15L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-16S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-18L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-20S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-22L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-25S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-28L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-30S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-35L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-38S | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-42L | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-6L  | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-6S  | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-8L  | RACCORDO INTERM. 90° |
| TN 99-8S  | RACCORDO INTERM. 90° |