



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| PPRC-06-E2-00      | VALVOLA senza corpo |
| PPRC-06-M1-00      | VALVOLA senza corpo |
| PPRC-06-M1-SE-1/2" | VALVOLA             |
| PPRC-06-M1-SE-3/8" | VALVOLA             |
| PPRC-06-M2-00      | VALVOLA             |
| PRC06/E-05-00      | VALVOLA senza corpo |
| PRC06/M-05-00      | VALVOLA senza corpo |
| PRC06/M-1-00       | VALVOLA senza corpo |
| VEN06-EN-1-00      | VALVOLA senza corpo |
| VEN06-EN-1-DG-3/8  | VALVOLA             |
| VEN06-EN-2-00      | VALVOLA senza corpo |
| VEN06-EN-3-00      | VALVOLA senza corpo |
| VM01-E2-00         | VALVOLA senza corpo |
| VM01-E2-DG         | VALVOLA 1/4         |
| VM01-E3-00         | VALVOLA senza corpo |
| VM03-E1-00         | VALVOLA senza corpo |
| VM03-E2-00         | VALVOLA senza corpo |
| VM03-E2-DG         | VALVOLA 1/4         |
| VM03-EN-0-00       | VALVOLA senza corpo |
| VME06-EN-3-00      | VALVOLA senza corpo |
| VME06-M-1-DG       | VALVOLA 3/8         |
| VME06-M-2-LG       | VALVOLA 3/8         |
| VME06-MG-1-DG      | VALVOLA 3/8         |
| VME06-MG-2-DG      | VALVOLA 3/8         |
| VME07-E-1-00       | VALVOLA senza corpo |
| VME07-E-2-00       | VALVOLA senza corpo |
| VME07-M1-DG        | VALVOLA 1/2         |
| VME07-M1-LG        | VALVOLA 1/2         |
| VME07-M2-DG        | VALVOLA 1/2         |
| VME08-E1-00        | VALVOLA senza corpo |
| VME08-E1-LG        | VALVOLA 3/4         |
| VR06-M1-25-00      | VALVOLA senza corpo |
| VR06-M2-00         | VALVOLA senza corpo |
| VR06-M3-00         | VALVOLA senza corpo |